

## מדריך חומרה

## קומפאק HP מחשבים אישיים עסקיים של dc7600 Ultra-Slim Desktop דגם שולחני

מק"ט מסמך: 383421-BB1

### מאי 2005

מדריך זה מספק מידע מפורט יותר אודות התכונות והשימוש במחשב השולחני dc7600 Ultra-Slim Desktop של HP קומפאק, והוא כולל הוראות להסרה והחלפה של רכיבים פנימיים. .Hewlett-Packard Development, L.P. שמורות שמורות שמורות כל הזכויות ביאת כל 2005 המידע הכלול בזאת נתון לשינויים ללא הודעה מראש.

מיקרוסופט וחלונות הם סימנים מסחריים של חברת מיקרוסופט בארה״ב ובמדינות אחרות.

כתבי האחריות היחידים החלים על מוצרים ושירותים של HP מפורטים במפורש בהצהרות האחריות הנלוות לאותם מוצרים ושירותים. אין להבין מתוך הכתוב לעיל כי תחול על המוצר אחריות נוספת כלשהי. חברת HP לא תישא בכל אחריות שהיא לשגיאות טכניות או לשגיאות עריכה או להשמטות במסמך זה.

מסמך זה מכיל נתוני בעלות המעוגנים בזכויות יוצרים. אין להעתיק, לשכפל או לתרגם לשפה אחרת חלקים כלשהם ממסמך זה ללא אישור מראש ובכתב מחברת Hewlett Packard.



אזהרה: טקסט המופיע בצורה זו מציין כי אי מילוי הוראות אלה עלול לגרום לנזק גופני חמור ואף למוות.



זהירות: טקסט המופיע בצורה זו מציין כי אי מילוי הוראות אלה עלול לגרום נזק לציוד, וכן לאובדן נתונים או מידע.

### מדריך חומרה

מחשבים אישיים עסקיים של HP קומפאק למסקיים של HP דגם שולחני דגם שולחני Desktop מהדורה ראשונה (מאי 2005) מק"ט מסמך: 383421-BB1

# תוכן עניינים

	תכונות המוצר
1-1	תכונות תצורה סטנדרטיות
1-2	רכיבי הלוח הקדמי
1-3	רכיבי הלוח האחורי
1-4	רכיבי מקלדת סטנדרטיים
1-5	מקש לוגו של חלונות
1-6	מיקום המספר הסידורי ומספר זיהוי המוצר
1-6	בחירת תצורת Tower או תצורת Desktop או תצורת
	שדרוגי חומרה
2-1	הסרה והרכבה של לוח הגישה
2-3	הסרה והרכבה של הלוח הקדמי ושל MultiBay
2-7	חיבור והסרה של מעמד Tower
2-11	התקנת רכיבי זיכרון נוספים
2-11	רכיבי DIMM
2-11	רכיבי זיכרון DDR2-SDRAM DIMM
2-12	שקעי רכיבי DIMM שקעי
2-14	הוספה או הסרה של מודול זיכרון
2-17	הוספה או הסרה של כרטיס הרחבה
2-18	התקנת כרטיס הרחבה
2-22	הסרת כרטיס הרחבה
2-24	שדרוג הדיסק הקשיח
2-28	עבודה עם MultiBay
2-29	ייהתקנה חמהיי או ייהחלפה חמהיי של כונני MultiBay
2-29	סגירה ושחרור של תפס האבטחה של MultiBay
2-32	הסרת כונן מ-MultiBay
2-33	הכנסת כונן ל-MultiBay
2 34	חלובה למחנינת נפנחננו של דוחה השנח המנחהו ב-מחנים

### א מפרטים

## ב החלפת סוללה

	אביזרי אבטחה	ג
1-λ	התקנת מנעול אבטחה אופציונלי	
1-x	מנעול הכבל	
2-λ	מנעול תלוי	
3-λ	תפס נעילה של מארז אוניברסלי	
	פריקת חשמל סטטי	т
1-ד	מניעת נזק כתוצאה מחשמל סטטי	
1-ד	שיטות הארקה	
n	הנחיות לתפעול המחשב, טיפול שגרתי והכנה למשלו	ה
1-ה	הנחיות לתפעול המחשב וטיפול שגרתי	
2-ה	אמצעי זהירות לכונן אופטי	
	תפעול	
2-ה	ניקוי	
2-ה	בטיחות	

## אינדקס

## תכונות המוצר


### תכונות תצורה סטנדרטיות

התכונות של מחשב Ultra-Slim Desktop משתנות בהתאם לדגם. לרשימה מלאה של כל רכיבי החומרה והתוכנה המותקנים במחשב, הפעל את כלי מלאה של כל רכיבי החומרה והתוכנה מופיעות ב*מדריך לאיתור תקלות* האבחון. הוראות לשימוש בכלי עזר זה מופיעות ב*מדריך לאיתור תקלות* שב-Documentation and Diagnostics CD (תקליטור התיעוד והאבחון).



מחשב Ultra-Slim Desktop

# רכיבי הלוח הקדמי



0	MultiBay	USB (2) מחבר
0	MultiBay ידית לשליפת	 נורת הפעלה
3	מחבר למיקרופון	נורת פעילות של הדיסק הקשיח
4	מחבר לאוזניות	לחצן הפעלה דו-מצבי
100		

.USB (כולל מקלדת ועכבר) לכל מחבר USB.

## רכיבי הלוח האחורי



מחבר רשת RJ-45	뭐 🕡	מחבר כבל המתח	0
מחבר מקבילי	<b>B</b> 8	מתג לבחירת מתח	0
מחבר לצג	<b>9</b>	(ירוק) PS/2 מחבר לעכבר 👍	3
מחבר ליציאה (ירוק) (עבור התקנים המתחברים לחשמל)	J- 0	מחבר למקלדת PS/2 (סגול) 💷	4
מחבר כניסת שמע (כחול)	<b>→∫ 0</b>	USB ⊷ <del>&lt;</del>	6
מחבר לצג ממשק וידאו דיגיטלי (DVI-D) (אופציונלי)	<b>□ @</b>	וסוסו מחבר טורי	6




אופן הסידור של המחברים ומספרם יכולים להשתנות בהתאם לדגם המחשב.

אם מותקן במחשב כרטיס גרפי PCI, ניתן להשתמש במחברים בכרטיס ובלוח המערכת במקביל. ייתכן שיהיה צורך לשנות הגדרות בהגדרות המחשב כדי שניתן יהיה להשתמש בשני המחברים. . למידע נוסף על התקנת המחשב, ראה *מדריך לכלי העזר הגדרות המחשב* (*F10*) ב-Documentation and Diagnostics CD. (תקליטור התיעוד והאבחון).

מחבר DVI-D האופציונלי יפעל רק עם צגי DVI. לא ניתן להתאימו לתמיכה בצגים בעלי חיבורים אנלוגיים.

# רכיבי מקלדת סטנדרטיים



0	מקשי פונקציות	משמשים לביצוע פונקציות מיוחדות, בהתאם ליישום התוכנה שנעשה בו שימוש.
0	מקשי עריכה	End ,Delete ,Page Up ,Home ,Insert :כוללים את המקשים הבאים ו-Page Down.
3	נורות מצב	Num Lock, Caps Lock) מציינות את מצב הגדרות המחשב והמקלדת ו-Scroll Lock).
4	מקשי ספרות	פועלים כמו לוח ספרות במחשבון.
6	מקשי חצים	משמשים לניווט במסמך או באתר אינטרנט. מקשים אלה מאפשרים להזיז את הסמן שמאלה, ימינה, למעלה ולמטה באמצעות מקשי הספרות במקום באמצעות העכבר.
6	מקשי Ctrl	משמשים בשילוב עם מקשים אחרים; הפעולה שתתבצע תלויה ביישום התוכנה שבו אתה משתמש.
0	* מקש יישומים	משמש (כמו לחצן העכבר הימני) לפתיחת תפריטים נשלפים ביישומי Microsoft Office. מקש זה יכול למלא פונקציות שונות ביישומי תוכנה שונים.
8	מקשי לוגו של חלונות *	משמשים לפתיחת תפריט התחלה במערכת ההפעלה חלונות של מיקרוסופט. משמשים בצירוף עם מקשים אחרים לביצוע פעולות שונות.
9	Alt מקשי	משמשים בשילוב עם מקשים אחרים; הפעולה שתתבצע תלויה ביישום התוכנה שבו אתה משתמש.
מקש*	*מקשים המשמשים בחלק מהאזורים הגיאוגרפיים.	

# מקש לוגו של חלונות

השתמש במקש לוגו של חלונות, בשילוב עם מקשים אחרים, לביצוע פונקציות מסוימות של מערכת ההפעלה חלונות.

מקש לוגו של חלונות	מציג או מסתיר את תפריט התחל.
מקש לוגו של חלונות + Break	מציג את תיבת דו-שיח מאפייני המערכת.
מקש לוגו של חלונות + <b>F1</b>	מציג את עזרה של מערכת הפעלת חלונות.
מקש לוגו של חלונות + Tab	- למעבר בין פריטים פתוחים.
e + מקש לוגו של חלונות	פותח את חלון 'המחשב שלי'.
f + מקש לוגו של חלונות	מחפש אחר קובץ או ספרייה.
f + Ctrl + מקש לוגו של חלונות	מחפש אחר מחשבים.
m + מקש לוגו של חלונות	ממזער או מאחזר את כל החלונות.
m + Shift + מקש לוגו של חלונות	מבטל את 'מזער הכל'.
r + מקש לוגו של חלונות	פותח את תיבת הדו-שיח 'הפעלה'.

## מיקום המספר הסידורי ומספר זיהוי המוצר

לכל מחשב Ultra-Slim Desktop יש מספר סידורי ייחודי ומספר זיהוי מוצר, הממוקמים בחלק העליון של המחשב, כאשר הוא מונח בתצורת tower. הקפד שמספרים אלה יהיו בידך בשעת יצירת קשר עם שירות לקוחות לצורך קבלת עזרה.



מיקום המספר הסידורי

## בחירת תצורת Tower או תצורת

ניתן להשתמש במחשב השולחני Ultra-Slim Desktop בתצורת ניתן להשתמש במחשב השולחני desktop. כדי להשתמש בתצורת tower, עיין בסעיף "חיבור והסרה מעמד Tower" בעמוד 2-7, לקבלת מידע נוסף.

כדי להשתמש במחשב בתצורת desktop, ודא שהדופן עם ריפוד הגומי היא הדופן התחתונה.



זהירות: כדי להבטיח יציבות וזרימת אוויר הולמת, לסייע במניעת חימום יתר ולציית לתנאי האחריות, בעת שימוש בתצורת Tower יש להשתמש במחשב השולחני Ultra-Slim Desktop יחד עם מעמד Tower. הקפד להשאיר 20.2 ס"מ (4 אינץ') לפחות ללא מכשולים, מכל צידי המחשב, כדי להבטיח זרימת אוויר הולמת.

## שדרוגי חומרה

## הסרה והרכבה של לוח הגישה



אזהרה: להקטנת סכנת פציעה כתוצאה מהתחשמלות ו/או ממגע במשטחים חמים, הקפד לנתק את כבל המתח משקע החשמל והנח לרכיבים פנימיים להתקרר לפני הנגיעה בהם.



אזהרה: להקטנת הסיכון להתחשמלות, דליקה או נזק לציוד, הימנע מחיבור קווי תקשורת או קווי טלפון למחברי בקר ממשק הרשת (NIC).



זהירות: חשמל סטטי עלול לגרום נזק לרכיבים האלקטרוניים של המחשב או לציוד אופציונלי. לפני ביצוע הצעדים הבאים, הקפד לפרוק מגופך חשמל סטטי על-ידי נגיעה בחפץ מתכתי מוארק כלשהו. למידע נוסף, ראה נספח ד', "פריקת חשמל סטטי".



זהירות: כשהמחשב מחובר למקור מתח ז"ח, לוח המערכת מקבל מתח כל הזמן. יש לנתק את כבל המתח ממקור המתח לפני פתיחת המחשב כדי למנוע נזק ללוח המערכת.

לצורך קבלת גישה לזיכרון, למכלול חריץ ההרחבה ולסוללה, עליך להסיר את לוח הגישה:


- 1. אם חיישן הכיסוי החכם מופעל, הפעל מחדש את המחשב, והיכנס לכלי העזר Computer Setup (הגדרות המחשב) כדי לבטלו.
- כבה את המחשב כהלכה באמצעות מערכת ההפעלה, ולאחר מכן כבה את ההתקנים החיצוניים.
  - נתק את כבל המתח משקע החשמל ומהמחשב ונתק את ההתקנים.



ניתן להשתמש במנעול כבל אופציונלי לנעילת לוח הגישה כדי למנוע גישה לרכיבים הפנימיים, כולל זיכרון המערכת, הדיסק הקשיח הפנימי ותפס האבטחה של MultiBay. מנעול הכבל יכול לשמש גם לנעילת המחשב לחפץ מקובע כלשהו.

למידע נוסף על התקנה או הסרה של התקני אבטחה אלה, עיין בנספח גי, "אביזרי אבטחה".

- 4. הסר את מנעול הכבל האופציונלי, אם הותקן.
- 5. הנח את המחשב על צדו, כשהדופן עם רפידות הגומי פונה לכיוון מטה.
  (אם אתה משתמש במחשב בתצורת tower, תחילה הסר את המעמד).
  למידע נוסף, עיין בסעיף "חיבור והסרה של מעמד Tower" בעמוד 2-7.
- 6. שחרר את בורג הפרפר בגב המחשב 10, החלק את לוח הגישה לכיוון גב המחשב 20, והרם אותו.



הסרת לוח הגישה

### להחזרת לוח הגישה למקומו:

- 1. ודא שהלוח מיושר כראוי, החלק אותו לעבר חזית המחשב והברג את בורג הפרפר.
  - 2. התקן את מנעול הכבל האופציונלי, במקרה הצורך.
    - .3 החזר את המעמד למקומו, אם רצונך בכך.
- חבר מחדש את כל ההתקנים החיצוניים, חבר את כבל החשמל לשקע החשמל והדלק את המחשב.
- כדי להפעיל את חיישן הכיסוי החכם, אם Computer Setup- 5. השתמש ב-רצונד בכד.

## הסרה והרכבה של הלוח הקדמי ושל MultiBay

לקבלת גישה לדיסק הקשיח הפנימי, עליך להסיר את הלוח הקדמי ואת MultiBav


- 1. אם חיישן הכיסוי החכם מופעל, הפעל מחדש את המחשב, והיכנס לכלי העזר Computer Setup (הגדרות המחשב) כדי לבטלו.
- 2. כבה את המחשב כהלכה באמצעות מערכת ההפעלה, ולאחר מכן כבה את ההתקנים החיצוניים.
  - נתק את כבל המתח משקע החשמל ומהמחשב ונתק את ההתקנים.
  - הנח את המחשב על צדו, כשהדופן עם רפידות הגומי פונה לכיוון מטה.
     אם אתה משתמש במחשב בתצורת tower, הסר את המחשב מהמעמד.
     למידע נוסף, עיין בסעיף "חיבור והסרה של מעמד Tower" בעמוד 2-7.
    - 5. הסר את לוח הגישה של המחשב. למידע נוסף, עיין בסעיף ייהסרה והרכבה של לוח הגישהיי בעמוד 2-1.
    - כונן מה-MultiBay. למידע נוסף, עיין בסעיף "הסרת כונן מה-MultiBay. הסר את הכונן מה- $^{23}$ עיין בעמוד 2-32.

מעלה משיכתו לכיוון מעלה MultiBay על-ידי משיכתו לכיוון מעלה .7 ... הסר את כרטיס המשנה של




הסרת כרטיס המשנה של MultiBay

### 8. נתק את כבל המאוורר.




ניתוק כבל המאוורר

## 9. נתק את כבל הרמקול.



ניתוק כבל הרמקול

10. משוך את הידיות בשני צידי מארז המחשב כלפי מעלה ולכיוון גב המחשב 10, ומשוך קדימה את הלוח הקדמי ואת MultiBay, כדי להסירם מהמחשב ₪.



הסרת הלוח הקדמי ו-MultiBay

:MultiBay כדי להרכיב חזרה את הלוח הקדמי ואת

- ודא שהלוח הקדמי ו-MultiBay מיושרים כראוי, לאחר מכן החלק את המכלול לכיוון גב המחשב, עד שיתיישב במקומו. התפס בשני צידי מארז המחשב יחזור למיקומו המקורי.
  - 2. חבר מחדש את כבל הרמקול.
  - 3. חבר מחדש את כבל המאוורר.
- שר את הכרטיס בהתאם MultiBay ישר את כרטיס בהתאם 4. כדי להחזיר את כרטיס המשנה של הכרטיס כדי שייכנס למקומו.
- למקומו. למידע נוסף, עיין בסעיף ״הכנסת כונן MultiBay למקומו. למידע נוסף, שיין בסעיף הכנסת כונן 5. החזר את כונן 2-32.
  - 6. החזר את לוח הגישה למקומו.
  - .7 החזר את המעמד למקומו, אם רצונך בכך.
  - חבר מחדש את כל ההתקנים החיצוניים, חבר את כבל החשמל לשקע החשמל והדלק את המחשב.
  - 9. השתמש ב-Computer Setup כדי להפעיל את חיישן הכיסוי החכם, אם רצונך בכך.

## חיבור והסרה של מעמד Tower

:tower בתצורת Ultra-Slim Desktop בתצורת

- צא מכל יישומי התוכנה, סגור את תוכנת מערכת ההפעלה, כבה את המחשב ואת כל ההתקנים החיצוניים, ונתק את כבל המתח משקע החשמל.
- ב את המחשב למצב tower כאשר MultiBay והמאוורר נמצאים .2 בחלק התחתון וכרטיס הרחבה PCI בחלק העליון.



סיבוב המחשב למצב Tower

- נסשב את המחשב על המעמד, כך שהווים בחלק הקדמי של מעמד 13 יכנסו לפתחים בחלק התחתון של המחשב, ולאחר מכן דחף את גב המחשב עד שהווים ייכנסו למקומם .
  - 4. הברג את הבורג כדי לחזק את המחשב למעמד **②**. פעולה זו תורמת ליציבות ומסייעת להבטיח אוורור נאות של הרכיבים הפנימיים.



חיבור המעמד למחשב

5. חבר מחדש את כל ההתקנים החיצוניים, חבר את כבל החשמל לשקע החשמל והדלק את המחשב.

#### להסרת המעמד מהמחשב:

- צא מכל יישומי התוכנה, סגור את תוכנת מערכת ההפעלה, כבה את המחשב ואת כל ההתקנים החיצוניים, ונתק את כבל המתח משקע החשמל
  - 2. שחרר את בורג הפרפר המחזק את המחשב אל המעמד 🚺.
- 3. דחף את המחשב קדימה עד שיתנתק מהווים בחלק הקדמי של מעמד tower.



הסרת המעמד מהמחשב

4. הנח את המחשב על צדו, כשהדופן עם רפידות הגומי פונה לכיוון מטה.



סיבוב המחשב למצב Desktop

.5 חבר מחדש את כל ההתקנים החיצוניים, חבר את כבל החשמל לשקע החשמל והדלק את המחשב.

## התקנת רכיבי זיכרון נוספים

המחשב מגיע עם רכיבי DIMM התומכים בקצב נתונים כפול 2, עם מודולי זיכרון גישה אקראית דינמי סינכרוני (DDR2-SDRAM).

### רכיבי MMID

בשקעי הזיכרון שבלוח המערכת ניתן להתקין עד שלושה רכיבי DIMM סטנדרטיים. בשקעי זיכרון אלה קיים לפחות רכיב שחתקן שהותקן מראש. לקבלת ניצול מרבי של רכיבי הזיכרון, תוכל להתקין בלוח המערכת רכיבי זיכרון בנפח של עד GB 4 המוגדרים במצב אפיק כפול לביצועים גבוהים.

## רכיבי זיכרון DDR2-SDRAM DIMM

לפעולה תקינה של המערכת, על רכיבי ה-DIMM לענות על התנאים הבאים:

- תאימות לתקן תעשייה של 240 פינים
  - unbuffered PC2-4200 533 MHz ■
- של 1.8 של DDR2-SDRAM DIMM רכיבי זיכרון

: חייבים גם DDR2-SDRAM רכיבי

- DDR2/533 MHz עבור CAS latency 4 (CL = 4)- תמיכה ב
- Joint Electronic Device Engineering Council (JEDEC) הכלת מפרט DDR2 DIMM

בנוסף, המחשב תומך ברכיבים הבאים:

- .1 Gbit-ו non-ECC 256 MB. 512 MB טכנולוגיות זיכרוו
  - רכיבי DIMM חד-צדדיים ודו-צדדיים. ■
- רכיבי זיכרון DIMM מובנים עם התקני DDR במהירות 8 ובמהירות 16; רכיבי SDRAM מובנים במהירות 4 אינם נתמכים.



המערכת לא תבצע אתחול אם תתקין רכיבי DIMM שאינם נתמכים.

עיין ב*מדריך לכלי העזר Computer Setup (הגדרות המחשב)* (F10) ב-Documentation and Diagnostics CD (תקליטור התיעוד והאבחון) למידע אודות קביעת תדר האפיק של המעבד במחשב.

## שקעי רכיבי DIMM

המערכת תפעל באופן אוטומטי במצב אפיק יחיד, במצב Asymmetric של אפיק כפול, או במצב Interleaved של אפיק כפול לקבלת ביצועים טובים יותר, תלוי באופן התקנת רכיבי DIMM.

- המערכת תפעל במצב אפיק יחיד כאשר שקעי ה-DIMM מאוכלסים באפיק אחד בלבד.
- המערכת לא תפעל במצב Asymmetric של אפיק כפול אם קיבולת הזיכרון הכוללת של רכיבי ה-DIMM באפיק A אינה שווה לקיבולת הזיכרון הכוללת של רכיבי ה-DIMM באפיק B.
- המערכת תפעל במצב Interleaved של אפיק כפול לקבלת ביצועים טובים יותר אם קיבולת הזיכרון הכוללת של רכיבי ה-DIMM באפיק A שווה לקיבולת הזיכרון הכוללת של רכיבי ה-DIMM באפיק B. עם זאת, הטכנולוגיה ורוחב ההתקן של האפיקים השונים עשויים להיות שונים. לדוגמה, אם אפיק A מאוכלס ברכיב DIMM אחד של 512MB ואפיק B מאוכלס בשני רכיבי DIMM של 256MB, המערכת תפעל במצב Interleaved.

בכל לוח מערכת קיימים שלושה שקעי DIMM, עם שקע אחד באפיק זיכרון בכל לוח מערכת קיימים אושה השקעים נקראים A ושני שקעים באפיק זיכרון B. השקעים נקראים XMM1 ו-XMM4 פועל באפיק זיכרון A שקעים A ו-A באפיק זיכרון A פועלים באפיק זיכרון A



מיקומי שקעי רכיבי DIMM

פריט	תיאור	צבע שקע
0	B שקע DIMM XMM3, אפיק	שחור
0	B שקע, DIMM XMM4, אפיק	לבן
8	A שקע DIMM XMM1, אפיק	שחור

## הוספה או הסרה של מודול זיכרון



זהירות: המגעים של שקעי מודול הזיכרון מצופים זהב. בעת שדרוג זיכרון המחשב, חשוב להשתמש במודולי זיכרון עם מגעים מוזהבים כדי למנוע שיתוך ו/או חמצון כתוצאה מאי-התאמה בין מתכות הבאות במגע זו עם זו.



זהירות: חשמל סטטי עלול לגרום נזק לרכיבים אלקטרוניים של המחשב. לפני ביצוע הצעדים הבאים, הקפד לפרוק מגופך חשמל סטטי על-ידי נגיעה בחפץ מתכתי מוארק כלשהו. למידע נוסף, ראה נספח ד', "פריקת חשמל סטטי".



זהירות: בשעת הטיפול במודול זיכרון, היזהר שלא לגעת במגעים. נגיעה במגעים עלולה לגרום נזק למודול.

- אם חיישן הכיסוי החכם מופעל, הפעל מחדש את המחשב, והיכנס לכלי העזר Computer Setup (הגדרות המחשב) כדי לבטלו.
- כבה את המחשב כהלכה באמצעות מערכת ההפעלה, ולאחר מכן כבה את ההתקנים החיצוניים.
  - נתק את כבל המתח משקע החשמל ומהמחשב ונתק את ההתקנים.
  - 4. הנח את המחשב על צדו, כשהדופן עם רפידות הגומי פונה לכיוון מטה.4. אם אתה משתמש במחשב בתצורת tower, הסר את המחשב מהמעמד.למידע נוסף, עיין בסעיף "חיבור והסרה של מעמד Tower" בעמוד 2-7.
    - 5. הסר את לוח הגישה של המחשב. למידע נוסף, עיין בסעיף ייהסרה והרכבה של לוח הגישהיי בעמוד 2-1.
      - 6. אתר את שקעי מודול הזיכרון בלוח המערכת.



אזהרה: כדי להקטין סכנת פגיעה גופנית עקב נגיעה במשטחים חמים, הנח לרכיבי המערכת הפנימיים להתקרר לפני שתיגע בהם.

- 7. להסרת מודול,
- א. לחץ בו-זמנית על שני התפסים 🕦 של שקע רכיב DIMM כלפי חוץ. פעולה זו משחררת את המודול ודוחפת אותו החוצה מהשקע באופן חלקי.
  - ב. הרם את הכרטיס מהשקע 🕗.




הסרת מודולי זיכרון



אם נעשה שימוש במודול זיכרון אחד במערכת בלבד, יש להתקינו באותו שקע שבו הותקן מודול הזיכרון שסופק עם המחשב.

### 8. להתקנת מודול זיכרון:

- א. דחף החוצה את שני התפסים 🛈 של שקע DIMM.
- ב. ישר את החריץ שבמודול עם הלשונית שבשקע הזיכרון. לחץ בחוזקה על המודול כדי להכניסו ישירות לשקע . הקפד שהכרטיס ייכנס ישר עד הסוף לתוך השקע. התפסים ייסגרו אוטומטית עם הכנסת המודול למקומו כראוי, וינעלו את המודול בתוך השקע



הוספת מודולי זיכרון



ניתן להתקין מודול זיכרון בדרך אחת בלבד. ישר את החריץ שבמודול עם הלשונית שבשקע הזיכרון.



להשגת ביצועים מרביים, אכלס את החריצים כך שקיבולת הזיכרון של אפיק A תהיה שווה לקיבולת הזיכרון הכוללת באפיק B. לדוגמה, אם ברשותך רכיב DIMM אחד מותקן מראש בשקע  $\mathrm{DIMM}$  שני, מומלץ להתקין רכיב DIMM שני, מומלץ להתקין רכיב זיכרון שווה.

- 9. החזר את לוח הגישה למקומו.
- .10 החזר את המעמד למקומו, אם רצונך בכך.
- 11. חבר מחדש את כל ההתקנים החיצוניים, חבר את כבל החשמל לשקע החשמל והדלק את המחשב.
  - כאשר תפעיל את המחשב, המחשב יזהה את הזיכרון הנוסף באופן אוטומטי.
- כדי להפעיל את חיישן הכיסוי החכם, אם Computer Setup. 12. רשתמש ב-Lac רצונך בכך.

## הוספה או הסרה של כרטיס הרחבה



הוספת כרטיס הרחבה מחייבת מכלול כרטיס הרחבה אופציונלי עם כרטיס רוכב, שאותו ניתן להשיג מ-HP או מספק מורשה.

המחשב כולל חריץ לכרטיס הרחבה PCI בגובה מלא ובחצי אורך, שניתן להתקין בו כרטיס הרחבה נוסף שגובהו 10.67 סיימ (4.2 אינץי) ואורכו עד 16.76 סיימ (6.6 אינץי). מגוון כרטיסי PCI זמינים לשימוש, כולל הכרטיסים הבאים:

- כרטיס רשת אלחוטית
  - FireWire כרטיס
    - כרטיס מודם
- (NIC) כרטיס ממשק רשת
  - כרטיס גרפי



הוספת כרטיס גרפי תבטל, כברירת מחדל, את הגרפיקה המשולבת בלוח האם. ניתן להפעיל מחדש את הגרפיקה המשולבת על-ידי שינוי הגדרות ה-BIOS ב-Computer Setup (הגדרות המחשב).




מכלול קלט/פלט טורי/מקבילי של USDT, הזמין כרכיב אופציונלי, מחליף את כיסוי חריץ ההרחבה ומתחבר ישירות ללוח המערכת.

## התקנת כרטיס הרחבה




הליך זה מחייב מכלול כרטיס הרחבה אופציונלי עם כרטיס רוכב, שאותו ניתן להשיג מ-HP או מספק מורשה.

- אם חיישן הכיסוי החכם מופעל, הפעל מחדש את המחשב, והיכנס לכלי העזר Computer Setup (הגדרות המחשב) כדי לבטלו.
- 2. כבה את המחשב כהלכה באמצעות מערכת ההפעלה, ולאחר מכן כבה את ההתקנים החיצוניים.
  - נתק את כבל המתח משקע החשמל ומהמחשב ונתק את ההתקנים החיצוניים.
  - 4. הנח את המחשב על צדו, כשהדופן עם רפידות הגומי פונה לכיוון מטה.4. אם אתה משתמש במחשב בתצורת tower, הסר את המחשב מהמעמד.למידע נוסף, עיין בסעיף "חיבור והסרה של מעמד Tower" בעמוד 2-7.
  - 5. הסר את לוח הגישה (למידע נוסף, עיין בסעיף ״הסרה והרכבה של לוח הגישה״ בעמוד 2-1).
  - 6. הרם את ידית **1** במכלול כרטיס ההרחבה, משוך את המכלול למעלה והוצא אותו מהמחשב **2**.




הסרת מכלול כרטיסי ההרחבה

- עם ההרחבה החדש עם ההרחבה ממכלול כרטיס ההרחבה החדש עם .7 כרטיס הרוכב:
  - א. אם התפס לא פתוח, לחץ משני צידי התפס כדי לשחררו 🚺.
    - ב. פתח את התפס 20.
- ג. משוך את כיסוי כרטיס ההרחבה כלפי מעלה, והוצא אותו ממכלול כרטיס ההרחבה **3**.



הסרת כיסוי חריץ כרטיס ההרחבה

- 8. התקן את כרטיס ההרחבה:
- א. אם התפס לא פתוח, לחץ משני צידי התפס כדי לשחררו 🚺.
  - ב. פתח את התפס 20.
- ג. החלק את כרטיס ההרחבה בחוזקה לתוך חריץ כרטיס ההרחבה, עד שייכנס למקומו כראוי **3**.




התקנת כרטיס הרחבה



בשעת התקנת כרטיס הרחבה, ודא שאתה לוחץ היטב על הכרטיס כדי שהכרטיס כולו יתמקם היטב בתוך שקע כרטיס ההרחבה.

9. סגור את תפס הכרטיס וודא שהוא ננעל כהלכה.

10. ישר את הלשוניות של מכלול כרטיס ההרחבה בהתאם לחריצים במארז המחשב, ולחץ בחוזקה על המכלול, עד שיתיישב במקומו.




### התקנת מכלול כרטיסי ההרחבה

- 11. חבר כבלים חיצוניים לכרטיס שהותקן, במקרה הצורך. חבר כבלים פנימיים ללוח המערכת, בהתאם לצורך. אם הכרטיס מחייב שמע, חבר את כבל השמע למחבר בלוח המערכת שנקרא "Aux" (נמצא מתחת לתא ספק הכוח).
  - .12 החזר את לוח הגישה למקומו.
  - .13 התקן את מנעול הכבל האופציונלי, במקרה הצורך.
    - .14 החזר את המעמד למקומו, אם רצונך בכך.
  - 15. חבר מחדש את כל ההתקנים החיצוניים, חבר את כבל החשמל לשקע החשמל והדלק את המחשב.
  - 16. השתמש ב-Computer Setup כדי להפעיל את חיישן הכיסוי החכם, אם רצונך בכך.


### הסרת כרטיס הרחבה

- 1. אם חיישן הכיסוי החכם מופעל, הפעל מחדש את המחשב, והיכנס לכלי העזר Computer Setup (הגדרות המחשב) כדי לבטלו.
- 2. כבה את המחשב כהלכה באמצעות מערכת ההפעלה, ולאחר מכן כבה את ההתקנים החיצוניים.
  - נתק את כבל המתח משקע החשמל ומהמחשב ונתק את ההתקנים החיצוניים.
  - 4. הנח את המחשב על צדו, כשהדופן עם רפידות הגומי פונה לכיוון מטה.4. הנח את המחשב במחשב בתצורת tower, הסר את המחשב מהמעמד.למידע נוסף, עיין בסעיף "חיבור והסרה של מעמד Tower" בעמוד 2-7.
  - 5. הסר את לוח הגישה (למידע נוסף, עיין בסעיף ייהסרה והרכבה של לוח הגישהיי בעמוד 2-1).
  - 6. הרם את ידית **1** במכלול כרטיס ההרחבה, משוך את המכלול למעלה והוצא אותו מהמחשב2.



הסרת מכלול כרטיסי ההרחבה

- . הסר את כרטיס ההרחבה:
- א. אם התפס לא פתוח, לחץ משני צידי התפס כדי לשחררו 🚯.
  - ב. פתח את התפס 🙆.
- ג. החזק את הכרטיס בשני קצותיו וטלטל אותו בזהירות הלוך ושוב עד שמחברי הכרטיס ישתחררו מהשקע.
  - ד. משוך את כרטיס ההרחבה כלפי מעלה, והוצא אותו מהשקע **3**. הקפד שהכרטיס לא יישרט ממכלול כרטיס ההרחבה.



#### הסרת כרטיס הרחבה

- .8 אחסן את הכרטיס באריזה נגד חשמל סטטי.
- אם אינך מתקין כרטיס הרחבה חדש, התקן כיסוי של חריץ הרחבה כדי לסגור את החריץ הפתוח, או התקן את מכלול כרטיס ההרחבה ללא רוכב, שהגיע יחד עם המחשב.



זהירות: כדי להבטיח אוורור תקין של הרכיבים הפנימיים במהלך פעולת המחשב לאחר הסרת כרטיס הרחבה, עליך להחליף את הכרטיס בכרטיס חדש, לכסות את החריץ הפתוח (לדוגמה, באמצעות כיסוי מתכתי לחריץ), או להחליף את מכלול כרטיס ההרחבה במכלול כרטיס הרחבה ללא רוכב, שהגיע יחד עם המחשב.

- .10 החזר את לוח הגישה למקומו.
- .11 התקן את מנעול הכבל האופציונלי, במקרה הצורד.
  - .12 החזר את המעמד למקומו, אם רצונך בכך.
- 13. חבר מחדש את כל ההתקנים החיצוניים, חבר את כבל החשמל לשקע החשמל והדלק את המחשב.
- 14. השתמש ב-Computer Setup כדי להפעיל את חיישן הכיסוי החכם, אם רצונך בכך.

## שדרוג הדיסק הקשיח




מחשב Ultra-Slim Desktop תומך בדיסקים קשיחים פנימיים מסוג Ultra-Slim Desktop בלבד; דיסקים קשיחים פנימיים מסוג (SATA) Serial ATA אינם נתמכים.

הקפד להכין גיבוי של הנתונים המאוחסנים בדיסק הקשיח הישן לפני הסרתו, כדי שתוכל להעביר את הנתונים לדיסק הקשיח החדש.

דיסק קשיח 3.5 אינץ׳ ממוקם בצדו השמאלי של המחשב, מתחת ל-MultiBay.

- 1. אם חיישן הכיסוי החכם מופעל, הפעל מחדש את המחשב, והיכנס לכלי Computer Setup העזר חעזר חנים (הגדרות המחשב).
- 2. כבה את המחשב כהלכה באמצעות מערכת ההפעלה, ולאחר מכן כבה את ההתקנים החיצוניים.
  - נתק את כבל המתח משקע החשמל ומהמחשב ונתק את ההתקנים.
  - 4. הנח את המחשב על צדו, כשהדופן עם רפידות הגומי פונה לכיוון מטה.4. אם אתה משתמש במחשב בתצורת tower, הסר את המחשב מהמעמד.למידע נוסף, עיין בסעיף "חיבור והסרה של מעמד Tower" בעמוד 2-7.
    - 5. הסר את לוח הגישה של המחשב. למידע נוסף, עיין בסעיף ייהסרה והרכבה של לוח הגישהיי בעמוד 2-1.
  - הסר את הלוח הקדמי ואת MultiBay. למידע נוסף, עיין בסעיף ייהסרה. 6. והרכבה של הלוח הקדמי ושל WultiBay בעמוד 2-3.

- . משוך את תפס הדיסק הקשיח לכיוון חזית המחשב ₪.
- 8. סובב את צד ימין של הדיסק הקשיח כלפי מעלה, עד שייעצר 2, ולאחר מכן משוך את הדיסק החוצה, לכיוון צד ימין 3.




הסרת הדיסק הקשיח הפנימי



בשעת ניתוק כבלים, משוך את המחבר במקום את הכבל עצמו. משיכת הכבל עלולה לגרום נזק לכבל.

- 9. נתק את כבל הנתונים **1** מהדיסק הקשיח על-ידי משיכת המחבר החוצה מתוך השקע שבדיסק הקשיח.
  - .10 נתק את הקצה השני של כבל הנתונים מלוח המערכת.
- 11. נתק את כבל המתח ② מהדיסק הקשיח על-ידי משיכת המחבר החוצה מתוך השקע שבדיסק הקשיח.




ניתוק כבל הנתונים וכבל המתח מהדיסק הקשיח

.12 העבר את ארבעת הברגים מהדיסק הקשיח הישן לדיסק הקשיח החדש. ברגים אלה מחליפים את מסילות הדיסק הקשיח.



בעת העברת הברגים, שים לב בזהירות למיקום הברגים בכונן הישן. יש להעבירם לאותו מיקום בכונן החדש.

- .13 חבר את כבל הנתונים למחבר הנתונים בלוח המערכת.
- 14. חבר את כבל הנתונים 🚺 ואת כבל המתח 🙋 לדיסק הקשיח החדש.



- מיקומי המחברים לכבל נתונים 🛈 וכבל מתח 😢
- 15. הנח בעדינות את הצד השמאלי של הדיסק הקשיח במקומו, ולאחר מכן סובב את הצד הימני של הדיסק כלפי מטה, עד שיינעל במקומו.
  - 16. החזר את הלוח הקדמי ואת מכלול MultiBay למקומם.
    - .17 החזר את לוח הגישה למקומו.
    - .18 החזר את המעמד למקומו, אם רצונך בכך.
  - 19. חבר מחדש את כל ההתקנים החיצוניים, חבר את כבל החשמל לשקע החשמל והדלק את המחשב.
- 20. השתמש ב-Computer Setup כדי להפעיל את חיישן הכיסוי החכם, אם רצונך בכך.



אין צורך לקבוע את תצורת הדיסק הקשיח מסוג SATA ; המחשב יזהה אותו באופן אוטומטי בפעם הבאה שתדליק את המחשב.



לאחר החלפת דיסק קשיח, הכנס את תקליטור *שחזור פלוס!* לשחזור מערכת ההפעלה, הדרייברים של התוכנות ויישומי התוכנה שהיו מותקנים קודם לכן במחשב. בצע את ההוראות המפורטות במדריך המצורף לתקליטור *שחזור פלוס!*. בתום תהליך השחזור, התקן קבצים אישיים ששמרת כגיבוי לפני החלפת הדיסק הקשיח.

### עבודה עם MultiBay

שליפים אוון כוננים שליפים מיוחד אשר תומך במגוון כוננים שליפים MultiBay אופציונליים של 12.7 מיימ.

- \*MultiBay של 1.44 MB כונן תקליטונים
  - \*MultiBay כונן תקליטורים של
  - MultiBay צורב תקליטורים של
    - MultiBay של DVD כונן ■
- MultiBay של DVD/פונן משולב צורב תקליטורים
  - MultiBay-דיסק קשיח חכם ל-
  - \* ניתן לבצע חיבור חם או החלפה חמה



#### זהירות: כדי למנוע אובדן נתונים או גרימת נזק למחשב או לכונן:

- לפני הטיפול בכונן, הקפד לפרוק מגופך חשמל סטטי. בשעת טיפול בכונן, הימנע מנגיעה במחברים.
  - ▶ לפני נסיעה עם כונן, או בעת משלוח, אחסון או הסרת כונן שאינו דיסק קשיח, ודא כי אין כל מדיה, כגון תקליטון, תקליטור או DVD-ROM בתוך הכונן, וכי מגש המדיה סגור.
  - טפל בכונן בזהירות. אין להשתמש בכוח רב מדי בשעת הכנסת הדיסק הקשיח למקומו. אין להפיל את הדיסק הקשיח ואין ללחוץ על הכיסוי העליוו.
    - אין לחשוף דיסק קשיח לנוזלים, לטמפרטורות קיצוניות או למוצרים היוצרים שדות מגנטיים, כגון צגים או רמקולים.
  - אם עליך לשלוח כונן בדואר, הכנס את הכונן לתוך קופסה עם ריפוד קל-קר, או חומרי הגנה אחרים, וסמן את הקופסה בתווית "שביר: טפל בזהירות".

### "התקנה חמה" או "החלפה חמה" של כונני MultiBay



זהירות: כדי למנוע נזק למחשב, לכונן ולנתונים המאוחסנים בכונן: בשעת התקנה או הסרה של דיסק קשיח, כבה את המחשב. לעולם אין להסיר דיסק קשיח כשהמחשב פועל או כשהוא נמצא במצב המתנה. כדי לוודא שהמחשב לא נמצא במצב המתנה. מכן כבה אותו.

אם במחשב מותקנת מערכת הפעלה שהותקנה מראש על-ידי HP, תוכל להוסיף או להסיר כונן תקליטונים או כונן תקליטורים בזמן שהמחשב פועל, כבוי או נמצא במצב המתנה.



זהירות: לאחר התקנת כונן אופטי בזמן שהמחשב פועל, הפעל את המחשב מחדש כדי לוודא שפונקציות הכונן האופטי מוגדרות כהלכה במקרה של שימוש ביישומי הקלטה, גיבוי או הקרנה חוזרת של וידאו.


### סגירה ושחרור של תפס האבטחה של MultiBay

כשתפס האבטחה של MultiBay מותקן, הוא משבית את ידית השליפה של MultiBay כשתפס האבטחה להסיר דיסק קשיח המותקן ב-MultiBay

: MultiBay - כדי לאבטח כונן

- אם חיישן הכיסוי החכם מופעל, הפעל מחדש את המחשב, והיכנס לכלי העזר Computer Setup (הגדרות המחשב) כדי לבטלו.
- 2. כבה את המחשב כהלכה באמצעות מערכת ההפעלה, ולאחר מכן כבה את ההתקנים החיצוניים.
  - 3. נתק את כבל המתח משקע החשמל ומהמחשב ונתק את ההתקנים.החיצוניים.
  - 4. הנח את המחשב על צדו, כשהדופן עם רפידות הגומי פונה לכיוון מטה.
     4. אם אתה משתמש במחשב בתצורת tower, הסר את המחשב מהמעמד.
     למידע נוסף, עיין בסעיף "חיבור והסרה של מעמד Tower" בעמוד 2-7.
    - 5. הסר את לוח הגישה של המחשב. למידע נוסף, עיין בסעיף ייהסרה והרכבה של לוח הגישהיי בעמוד 2-1.

6. סובב את התפס לכיוון צד שמאל של המחשב עד שייסגר.




#### סגירת תפס האבטחה של MultiBay

- .7 החזר את לוח הגישה למקומו.
- 8. החזר את המעמד למקומו, אם רצונך בכך.
- 9. חבר מחדש את כל ההתקנים החיצוניים, חבר את כבל החשמל לשקע החשמל והדלק את המחשב.
- 10. השתמש ב-Computer Setup כדי להפעיל את חיישן הכיסוי החכם, אם רצונך בכך.

#### : MultiBay כדי לשחרר את תפס האבטחה של

- 1. אם חיישן הכיסוי החכם מופעל, הפעל מחדש את המחשב, והיכנס לכלי העזר Computer Setup (הגדרות המחשב) כדי לבטלו.
- 2. כבה את המחשב כהלכה באמצעות מערכת ההפעלה, ולאחר מכן כבה את התקנים החיצוניים.
  - 3. נתק את כבל המתח משקע החשמל ומהמחשב ונתק את ההתקנים החיצוניים.

- הנח את המחשב על צדו, כשהדופן עם רפידות הגומי פונה לכיוון מטה.
   אם אתה משתמש במחשב בתצורת tower, הסר את המחשב מהמעמד.
   למידע נוסף, עיין בסעיף "חיבור והסרה של מעמד Tower" בעמוד 2-7.
  - 5. הסר את לוח הגישה של המחשב. למידע נוסף, עיין בסעיף ״הסרה והרכבה של לוח הגישה״ בעמוד 2-1.
    - 6. סובב את התפס לכיוון צד ימין של המחשב, עד לשחרורו.




שחרור תפס האבטחה של MultiBay

- 7. החזר את לוח הגישה למקומו.
- 8. החזר את המעמד למקומו, אם רצונך בכך.
- 9. חבר מחדש את כל ההתקנים החיצוניים, חבר את כבל החשמל לשקע החשמל והדלק את המחשב.
- 10. השתמש ב-Computer Setup כדי להפעיל את חיישן הכיסוי החכם, אם רצונך בכך.

### הסרת כונן מ-MultiBay


- 1. הסר מדיה נשלפת, כגון תקליטורים, מהכונן.
- לפני הסרת כונן אופטי או כונן תקליטונים, עצור את פעולת הכונן
   באמצעות סמל הסרת חומרה בטוחה בשורת המשימות של חלונות.
- 3. אם אינך מבצע החלפה חמה של כונן תקליטורים או כונן תקליטונים, צא מכל יישומי התוכנה, סגור את תוכנת מערכת ההפעלה וכבה את המחשב.
- 4. שחרר את תפס האבטחה של MultiBay, אם הוא סגור. למידע נוסף, עיין .4 בסעיף ייסגירה ושחרור של תפס האבטחה של WultiBay. בעמוד 2-29
- סט את מתג השליפה לכיוון מטה (או לכיוון צד שמאל של המחשב, אם המחשב נמצא במצב (desktop) סדי לשלוף את הכונן (MultiBay-מ



הסרת כונן מ-MultiBay (מוצג עם USDT בתצורת)

### הכנסת כונן ל-MultiBay

- 1. הסר מדיה נשלפת, כגון תקליטורים, מהכונן.
- 2. אם אינך מבצע החלפה חמה של כונן תקליטורים או כונן תקליטונים, צא מכל יישומי התוכנה, סגור את תוכנת מערכת ההפעלה וכבה את המחשב.
- כאשר החלק העליון של הכונן פונה לצד שמאל (או למעלה כאשר המחשב נמצא במצב desktop) ומחבר הכונן פונה לעבר המחשב, החלק את הכונן לתוך ה-MultiBay ודחף אותו פנימה בחוזקה כדי לוודא שהמחבר החשמלי ממוקם היטב.



#### הכנסת כונן ל-MultiBay (מוצג עם USDT בתצורת)

- לאחר התקנת כונן אופטי בזמן שהמחשב דולק, הפעל את המחשב מחדש כדי לוודא שפונקציות הכונן האופטי מוגדרות כהלכה במקרה של שימוש ביישומי הקלטה, גיבוי או הקרנה חוזרת של וידאו.
- יסגירה בסעיף ייסגירה (מידע נוסף, עיין בסעיף ייסגירה MultiBay פסגור את את סגור את סגור את של  $^{\prime\prime}$  שחרור של תפס האבטחה של  $^{\prime\prime}$  שחרור של תפס האבטחה של  $^{\prime\prime}$

אם ההתקן אינו מופעל, ודא כי הדרייברים הדרושים מותקנים במערכת. אם הדרייברים אינם זמינים, ייתכן שעליך להורידם, ללא תשלום, מאתר האינטרנט של HP בכתובת www.hp.com. לחץ על Download drivers and software (הורד דרייברים), בחר דרייברים של המחשב, והקש Enter.

### חלוקה למחיצות ופירמוט של דיסק קשיח המותקן ב-MultiBay



יש להתחבר למחשב כמנהל מערכת או כחבר בקבוצת מנהלי מערכת כדי להשלים הליך זה.

- צא מכל יישומי התוכנה, סגור את תוכנת מערכת ההפעלה וכבה את המחשב.
- עיין נוסף, עיין את הדיסק הקשיח של MultiBay ל-MultiBay. מרנס את הדיסק הקשיח את הכנס את הכנס את הכנסת כונן ל-MultiBay. בעמוד 2-33.
  - 3. הדלק את המחשב.
    - 4. לחץ על **התחל**.
  - לחץ לחיצה ימנית על המחשב שלי, ולאחר מכן לחץ על ניהול.
  - 6. לחץ על אחסון, ולאחר מכן לחץ לחיצה כפולה על ניהול דיסקים.
- 7. לחץ לחיצה ימנית על דיסק קשיח שנמצא ב-MultiBay, ולאחר מכן לחץ על מחיצה. קרא בעיון את ההוראות המוצגות על המסך, ופעל לפיהן. עיין בעזרה המקוונת (לחץ על פעולה > עזרה) למידע נוסף.

## מפרטים

מחשב Ultra-Slim Desktop		
מי <b>דות המחשב</b> בתצורת tower )		
גובה רוחב עומק	12.40 in 2.75 in 13.18 in	315 mm 70 mm 335 mm
משקל (בקירוב)	13.9 lb	6.3 kg
משקל נתמך ֶחלוקת עומס משקל מרבי במצב desktop)	77 lb	35 kg
טווח טמפרטורות (ערכים עשויים להשתנות עם עלייה בגובה מעל פני הים)		
בפעולה לא בפעולה	95°F עד 50°F 140°F עד -22°F	35°C עד 10°C 60°C עד -30°C
טמפרטורת המחשב בפעולה נקבעת לפי 1.0°C ל (10,000 רגל) מעל פני הים, ללא אור שמש ישיר. נקבע בהתאם לסוג הרכיבים האופציונליים שהותק	קצב השינוי המרבי הוא Ĉ	
לחות יחסית (ללא התעבות) בחוולב (22°C) מברו נובה בנוובה)	90% עד 10%	
בפעולה (82.4°F) (מרבי נורה רטובה) לא בפעולה (101.66°F) (מרבי נורה רטובה)	90% עד 10% 95% עד 95%	
ג <b>ובה מרבי מעל פני הים</b> (לא בתנאי לחץ)		
בפעולה לא בפעולה	10,000 ft 30,000 ft	3,048 m 9,144 m

(המשך)

(המשך) Ultra-Slim Desktop מחשב		
הלם מכני (דופק הלם sine הלם מכני		
בפעולה	5 Gs	
לא בפעולה	20 Gs	
(ומינלי) Gs (אקראי, Gs		
בפעולה (Hz עד 10 Hz)	.25	
(500 Hz עד Hz) לא בפעולُה	.50	
אספקת מתח		
טווח מתח פעולה	264 VAC עד 90	264 VAC עד 90
טווח מתח נקוב*	240 VAC עד 100	240 VAC עד 100
תדר קו נקוב	60 Hz עד 50	60 Hz עד 50
הספק יציאה	200 W	
* הספק כניסה (מרבי)	4 A	2 A
· , , .	(@ 100 VAC)	(@ 200 VAC)
פיזור חום		
מרבי	1050 BTU/hr	265 kg-cal/hr
אופייני (מצב המתנה)	341 BTU/hr	86 kg-cal/hr

<sup>\*</sup>מערכת זו מופעלת באמצעות ספק כוח בעל גורם הספק אקטיבי מתוקן. הדבר מאפשר למחשב לעמוד בדרישות CE, כנדרש להפעלתו במדינות האיחוד האירופי. לספק הכוח בעל גורם ההספק האקטיבי המתוקן יש יתרון נוסף, מאחר שאינו מחייב את קיומו של מפסק בורר מתח.

## החלפת סוללה

הסוללה המגיעה עם המחשב מספקת מתח לשעון הפנימי של המחשב. בשעת החלפת סוללה, השתמש בסוללה שוות ערך לסוללה המקורית שסופקה לך יחד עם המחשב. המחשב מצויד בסוללת ליתיום 3 וולט.



ניתן להאריך את חיי סוללת הליתיום באמצעות חיבור המחשב לשקע ז״ח פעיל. בסוללת הליתיום נעשה שימוש רק כשהמחשב אינו מחובר למקור ז״ח.



אזהרה: במחשב זה מותקנת סוללה פנימית מסוג ליתיום דיוקסיד מנגן. קיימת סכנת שריפה וכוויות עקב טיפול לא נאות בסוללה. להקטנת הסיכון לפציעה אישית:

- אין לנסות לטעון את הסוללה מחדש.
- אין לחשוף את הסוללה לטמפרטורות של מעל 60°C. ■
- אין לפרק, למעוך או לנקב את הסוללה, אין לקצר בין מגעים חיצוניים של הסוללה, ואין להשליך אותה לאש או למים.
- החלף את הסוללה רק בסוללה חלופית של HP שנועדה לשימוש במוצר זה.



זהירות: לפני החלפת הסוללה, הקפד לגבות את הגדרות CMOS של המחשב. בשעת הסרה או החלפה של הסוללה, יימחקו הגדרות CMOS המחשב. ראה *מדריך (Computer* Setup (F10) (הגדרות המחשב) ב- ב- Documentation and Diagnostics CD (תקליטור התיעוד והאבחון) למידע על גיבוי הגדרות CMOS.




אין להשליך סוללות, ערכות סוללות וכבלים לפח האשפה הביתי הרגיל. להעברת מוצרים אלה למתקן מיחזור או למתקן פסולת מתאים, אנא השתמש במערכת האיסוף הציבורית או החזר אותם ל-HP, לשותפי HP או לספקי HP מורשים.



זהירות: חשמל סטטי עלול לגרום נזק לרכיבים האלקטרוניים של המחשב או לציוד אופציונלי. לפני ביצוע הצעדים הבאים, הקפד לפרוק מגופך חשמל סטטי על-ידי נגיעה בחפץ מתכתי מוארק כלשהו.


- 1. השתמש ב-Computer Setup כדי להשבית את חיישן הכיסוי החכם, במקרה הצורך. עיין ב*מדריך לכלי-העזר Computer Setup והגדרות* במקרה הצורך. עיין ב*מדריך לכלי-העזר Documentation and Diagnostics* CD (תקליטור המחשב) להוראות לגבי השימוש בהגדרות המחשב.
- מידע נוסף, עיין בסעיף ייהסרת כונן .MultiBay- הסר את הכונן מה- $^{\prime\prime}$  ממר- $^{\prime\prime}$ MultiBay- מה- $^{\prime\prime}$ MultiBay- בעמוד
- כבה את המחשב כהלכה באמצעות מערכת ההפעלה, ולאחר מכן כבה את ההתקנים החיצוניים. נתק את כבל המתח משקע החשמל, ונתק את ההתקנים החיצוניים.
- 4. הסר את לוח הגישה מהמחשב. למידע נוסף, עיין בסעיף ״הסרה והרכבה של לוח הגישה״ בעמוד 2-1.

  - 6. משוך קדימה את ספק הכוח 2, ולאחר מכן סובב את הצד הימני כלפי מעלה 3.
    - .7 משוך את ספק הכוח והוצא אותו מהמחשב.




הוצאת ספק הכוח

- 8. אתר את הסוללה ואת תא הסוללה בלוח המערכת.
- אותה מהתא הסוללה הסוללה את מינה סימינה מינה מימינה אותה מחללה הסוללה מימינה .9



הסרת הסוללה

 העבר את תפס הסוללה ימינה ①. החזק את הסוללה החלופית כשהצד החיובי שלה כלפי צד ימין, דחף את הסוללה כלפי מטה עד שהתפס יינעל על הדופן העליונה של הסוללה ②.



החלפת הסוללה



לאחר החלפת הסוללה, בצע את השלבים הבאים להשלמת התהליך.

- 11. החלף את ספק הכוח:
- א. הנח בעדינות את צד שמאל של ספק הכוח במקומו.
- ב. סובב את צד ימין של ספק הכוח כלפי מטה, עד שייעצר.
  - ג. דחף את ספק הכוח לאחור, עד שיינעל במקומו.
- ישר את הכרטיס בהתאם MultiBay, ישר את כרטיס בהתאם .12 לחריץ המחבר ולחץ בחוזקה על הכרטיס כדי שייכנס למקומו.
  - 13. החזר את כונן MultiBay למקומו.
  - .MultiBay של האבטחה של 14.
  - .15 החזר את לוח הגישה של המחשב למקומו.

- 16. חבר מחדש את כל ההתקנים החיצוניים, חבר את כבל החשמל לשקע החשמל והדלק את המחשב.
  - : (הגדרות המחשב) Computer Setup באמצעות. 17
    - א. אפס את התאריך והשעה.
      - ב. אפס את הסיסמאות.
    - ג. אפס הגדרות מערכת מיוחדות כלשהן.
  - ד. הפעל את חיישן הכיסוי החכם, אם יש צורך בכך.

עיין ב*מדריך לכלי-העזר Computer Setup (הגדרות המחשב) (F10)* ב- $Documentation\ and\ Diagnostics\ CD$  ב- $Documentation\ and\ Diagnostics\ CD$  להוראות לגבי השימוש בהגדרות המחשב.

### אביזרי אבטחה



למידע על תכונות אבטחת הנתונים, עיין ב*מדריך לכלי העזר* למידע על תכונות אבטחת המחשב) (F10) וב*מדריך לניהול שולחן העבודה (F10) הגדרות המחשב) Documentation and Diagnostics* CD-ב-(בדגמים אחדים)  $HP\ ProtectTools\ Security\ Manager\ Guide$  בכתובת www.hp.com.

## התקנת מנעול אבטחה אופציונלי


ניתן להשתמש במנעולי האבטחה המתוארים להלן ובעמודים הבאים כדי לאבטח מחשבים מדגם Ultra-Slim Desktop.

#### מנעול הכבל



התקנת מנעול כבל

## מנעול תלוי



התקנת מנעול תלוי


## תפס נעילה של מארז אוניברסלי

#### ללא כבל אבטחה


1. העבר את כבלי המקלדת והעכבר דרך המנעול.



.2 הברג את המנעול למארז באמצעות הברגים שסופקו.



3. הכנס את המחבר למנעול 1 ודחף את הלחצן 2 לביצוע הנעילה.השתמש במפתח המצורף לשחרור הנעילה.



#### עם כבל אבטחה


1. חזק את כבל האבטחה על-ידי כריכתו סביב חפץ יציב.




2. העבר את כבלי המקלדת והעכבר דרך המנעול.



.3 הברג את המנעול למארז באמצעות הברגים שסופקו.



4. הכנס את קצה כבל האבטחה עם המחבר למנעול **1** ודחף את הלחצן כך שייתפס במנעול **2**. השתמש במפתח המצורף לשחרור הנעילה.



## פריקת חשמל סטטי

פריקה של חשמל סטטי מאצבע או ממוליך אחר עלולה לגרום נזק ללוחות המערכת או להתקנים אחרים הרגישים לחשמל סטטי. סוג זה של נזק עלול לקצר את אורך חיי ההתקן.

### מניעת נזק כתוצאה מחשמל סטטי

: כדי למנוע נזק מחשמל אלקטרוסטטי, הקפד על אמצעי הזהירות הבאים

- הימנע מנגיעה במוצרים על-ידי העברה ואחסון המוצרים באריזות נגד חשמל סטטי.
- שמור רכיבים הרגישים לחשמל סטטי באריזות מתאימות עד להעברתם לתחנות עבודה נטולות חשמל סטטי.
  - הנח את הרכיבים על גבי משטח מוארק לפני הוצאתם מהאריזה.
    - . הימנע מנגיעה בפינים, במוליכים או במעגלים חשמליים. ■
  - הקפד תמיד על הארקה עצמית נאותה בשעת נגיעה ברכיבים הרגישים לחשמל סטטי.

### שיטות הארקה

קיימות מספר שיטות לביצוע הארקה. השתמש באחת או יותר מהשיטות שלהלן בעת טיפול ברכיבים הרגישים לחשמל סטטי, או בעת התקנה של רכיבים אלה:

■ השתמש ברצועת יד המחוברת באמצעות רצועת הארקה לתחנת עבודה מוארקת או לשלדת המחשב. רצועות יד הן רצועות גמישות בעלות התנגדות של 1 Mohm ±10% לפחות בתוך מוליכי ההארקה. כדי לספק הארקה נאותה, הדק את הרצועה לעור היד.

- השתמש ברצועות עקב, ברצועות אצבע או ברצועות מגף בתחנות עבודה של עמידה. חבוש את הרצועות על שתי הרגליים בעת עמידה על רצפה בעלת מוליכות או על גבי שטיחי רצפה מפזרים.
  - השתמש בכלי עבודה בעלי מוליכות חשמלית.
  - השתמש בערכת שירות ניידת המצוידת במשטח עבודה מתקפל עם תכונות של פיזור חשמל סטטי.

אם אין ברשותך ציוד כמתואר לעיל, המאפשר לבצע חיבור הארקה נכון, התקשר לספק שירות מורשה.



לקבלת מידע נוסף אודות חשמל סטטי, פנה לספק, למשווק או לאיש שירות מורשה.

# הנחיות לתפעול המחשב, טיפול שגרתי והכנה למשלוח

### הנחיות לתפעול המחשב וטיפול שגרתי

פעל בהתאם להנחיות אלה כדי להתקין ולטפל כראוי במחשב ובצג:

- הרחק את המחשב מתנאי לחות חריגים, מאור שמש ישיר, וממצבי חום וקור קיצוניים. למידע על טווח הטמפרטורות ורמות הלחות המומלצות לגבי המחשב, ראה נספח אי, "מפרטים", במדריך זה.
- הפעל את המחשב כשהוא מונח על משטח יציב וישר. השאר מרווח של כ-10.2 סיימ בכל צידי המחשב הכוללים פתחי אוורור ומעל לצג, כדי לאפשר זרימה חופשית של אוויר.
- אל תגביל את אוורור המחשב על-ידי חסימת פתחי האוורור שלו. אין להניח את המקלדת כשרגליה פונות כלפי מטה, בצמוד לחזית המחשב, מאחר שהדבר יפריע לאוורור נאות של המחשב.
  - לעולם אל תפעיל את המחשב כאשר הכיסוי או לוח הצד פתוחים.
- אין להניח מחשב על מחשב, או להניח מחשבים קרובים מדי זה לזה, כך שיהיו חשופים לזרמי האוויר החמים של המחשבים הסמוכים.
  - אם יש להפעיל את המחשב במארז נפרד, המארז צריך לכלול פתחי אוורור, ואותן הנחיות תפעול המפורטות לעיל עדיין חלות.
    - הרחק נוזלים מהמחשב ומהמקלדת.
- לעולם אל תחסום את פתחי האוורור של הצג באמצעות חומרים כלשהם.
  - התקן או הפעל את פונקציות ניהול צריכת החשמל של מערכת ההפעלה או של תוכנה אחרת, כולל מצבי שינה.

: כבה את המחשב לפני ביצוע אחת מהפעולות הבאות	
--	--

- נגב את החלק החיצוני של המחשב בעזרת מטלית רכה ולחה, בהתאם לצורך. שימוש בחומרי ניקוי עלול להזיק לצבע או לגימור של המחשב.
  - נקה מעת לעת את פתחי האוורור בכל צידי המחשב. סיבים, אבק
     וגופים זרים אחרים עלולים לחסום את פתחי האוורור ולהגביל את
     זרימת האוויר.

### אמצעי זהירות לכונן אופטי

הקפד על מילוי ההנחיות הבאות בעת הפעלת הכונן האופטי או בעת ניקויו.

#### תפעול

- הימנע מהזזת הכונן בזמן פעולתו. הזזת הכונן עלולה לשבש את קריאת הנתונים.
- הימנע מחשיפת הכונן לשינויי טמפרטורות פתאומיים. שינויים אלה עלולים לגרום לעיבוי בתוך היחידה. אם הטמפרטורה משתנה באופן קיצוני כשהכונן מופעל, המתן שעה אחת לפחות לפני ניתוק המתח. אם תפעיל את היחידה מיד, ייתכנו בעיות במהלך הקריאה.
  - הימנע מהנחת הכונן במקום שבו צפויים לחות גבוהה, טמפרטורות קיצוניות, רעידות מכניות או אור שמש ישיר.

### ניקוי

- נקה את הלוח ואת הבקרים בעזרת מטלית בד רכה ויבשה או במטלית ספוגה קלות בתמיסת ניקוי עדינה. לעולם אל תרסס חומרי ניקוי ישירות על המחשב.
  - הימנע משימוש בחומרים ממיסים כלשהם, כגון אלכוהול או בנזן, העשויים להזיק לגימור.

#### בטיחות

אם נפל חפץ כלשהו על הכונן או נשפך לתוכו נוזל, נתק מיד את המחשב ממקור המתח והעבר את היחידה לבדיקה אצל ספק שירות מורשה של HP.

### הכנה למשלוח

פעל בהתאם להמלצות הבאות בשעת הכנת המחשב למשלוח:

1. בצע גיבוי ברשת או על גבי מדיה שליפה לקבצים שבדיסק הקשיח. ודא כי אמצעי הגיבוי אינו חשוף לשדות חשמליים או מגנטיים בשעת האחסון או המשלוח.



הכונן הקשיח ננעל באופן אוטומטי עם כיבוי המחשב.

- 2. הסר ואחסן בנפרד כל תקליטון שבכונן התקליטונים.
- הכנס לכונן התקליטונים תקליטון ריק כדי להגן על הכונן בשעת משלוח.
   אל תשתמש בתקליטון שאחסנת בו נתונים, או שאתה מתכוון לאחסן בו נתונים.
  - 4. כבה את המחשב ואת ההתקנים החיצוניים.
  - 5. נתק את כבל המתח משקע החשמל, ונתק את הכבל מהמחשב.
- נתק את רכיבי המערכת ואת ההתקנים החיצוניים ממקור המתח ולאחר מכן מהמחשב.



לפני משלוח המחשב, ודא שכל הלוחות ממוקמים היטב במקומם.

7. ארוז את רכיבי המערכת ואת ההתקנים החיצוניים בקופסאות אריזה מקוריות או באריזות דומות, הכוללות חומר אריזה בכמות מספקת כדי להגן על היחידות הארוזות.



לנתוני סביבה מומלצים שלא במצב פעולה, ראה נספח אי, יימפרטיםיי, במדריד זה.

# אינדקס

)	ж
_	1-אבטחה, ג
2-28 DVD, MultiBay, כונן	2-31 עד 2-29, MultiBay
2-28 ,MultiBay ,SuperDisk LS-240 כונן	
2-29; 2-32 ,MultiBay, כונן אופטי, 2-29 כונן תקליטורים, MultiBay, 2-28	λ
בונן תקליטורים, MultiBay, 2-28; 2-32 כונן תקליטורים, MultiBay, 2-28; 2-32	2-2 עד 2-1 גישה, הסרה, 2-1
בונן הנקליסוו לבי, wititibay, ב2-28, 2-32 (Creation of the Country).	גרפיקה, כרטיס הרחבה PCI, PCI
פרטיס הרחבה PCI	т
בי ט איי איי בי בי גרפיקה, 2-17	•
2-24 עד 2-24	דיסק קשיח פנימי, 2-24 עד 2-27
התקנה, 2-17 עד 2-21	2-34 עד 2-34, MultiBay, דיסקים קשיחים,
כרטיסי ממשק רשת (NIC), 2-17	כונן אופטי, 2-29 בייני אופטי, 17 Poll
מודם, 2-17	21-2 עד 2-17, PCI כרטיס הרחבה 2-17, PCI עד 2-17
2-17 אלחוטית LAN רשת	דיסק קשיח פנימי, שדרוג, 2-24 עד 2-27 דיסק קשיח
כרטיס הרחבה	2-34 ; 2-33 ; 2-28 , MultiBay
גרפיקה, 2-17	תציאה ופירמוט, 2-34 חציצה ופירמוט, 2-34
2-24 עד 2-22 הסרה,	ייב - יידי בייסייס ב פנימי, הסרה והחזרה למקום, 2-24 עד 2-27
התקנה, 2-17 עד 2-21	שחזור, 2-28
2-17 (NIC), 2-17 2-17	,
מודם, 2-17 מודם, 1.7.1 או אר	ıl
רשת LAN אלחוטית, 2-17	החלפת סוללה, ב-1
ל	הכנה למשלוח, ה-3
לוח	הסרה
לוח אחורי, רכיבים, 1-3	2-24 עד 2-22 PCI, כרטיס הרחבה
לוח גישה	התחממות יתר, מניעה, 1-6 התקנה
לוח קדמי, רכיבים, 2-1	יוינקטי דיסקים קשיחים, MultiBay, 2-34 עד 2-34
מ	
מודם, כרטיס הרחבה PCI, PCI	7
מחבר RJ-45, ברו 1-3	זיכרון מערכת 2-11 עד 2-17
מחבר טורי, 1-3 מחבר טורי, 1-3	הוספת או הסרה של כרטיסים, 2-14 עד 2-17
מחבר לאוזניות/יציאת שמע, 1-3	n
מחבר לצג DVI-D, 1-3	ם או החלפה חמה של כונני MultiBay, 2-29
מחבר מקבילי, 1-3	וויבור דום ארדוולפורדומוד של כונני Multibay, 2-29 תציצה של דיסק קשיח Multibay, 2-34
מחבר צג, 1-3	רוציצוז של דיטק קשידו Muntibay, 2-54. חשמל סטטי, ד-1
1-3 ,DVI-D	רושמל שטטא, ד-1 חשמל שטטי, פריקה, ד-1
מחבר שמע, 1-3	וושבול טטטי, בו יקוו, ו
מחברי כבלים, דיסק קשיח, 2-27	

תצורת מחשב שולחני, 1-6

D	מחברים, דיסק קשיח, 2-27
DIMM, הוספת זיכרון מערכת, 2-11 עד DIMM	מחשב הכנה למשלוח, ה-3
	הנחיות תפעול, ה-1
F	מנעול כבל, אופציונלי, ג-1
FireWire, כרטיס הרחבה 2-17, PCI	מנעול תלוי, אופציונלי, ג-2
M	מנעולים
	כבל, ג-1
2-32 עד 2-28 MultiBay,	מנעול תלוי, ג-2
אבטחה, 2-29 עד 2-31	מספר סידורי, 1-6
אמצעי זהירות, 2-28	1-מפרטים, א
2-33 דיסק קשיח,	מקלדת, 1-4
הכנסת כוננים, 2-33	1-3, יציאה, PS/2
הסרת כוננים, 2-32	מקש לוגו חלונות, 1-5
חיבור חם או החלפה חמה של כוננים, 2-29	מקש לוגו חלונות, 1-5
חציצה ופירמוט של כונן קשיח, 2-34	ע
כונן DVD, 2-28 כונן אופטי, 2-29; 2-32	עכבר
כונן אופטי, 22-2; 22-2 כונן משולב CD-RW/DVD-ROM combo drive,	25. PS/2, מחבר, 1-3
פון משועם ארטיא בטרעב פריק. 2-28	
2-23 כונן תקליטונים, 2-28; 2-32	9
בונני תקליטורים, 2-28	2-34 ,MultiBay-פירמוט דיסק קשיח ב
כוננים אופציונליים, 2-28	צ
N	<b>_</b> צריכת חשמל
NIC, כרטיס הרחבה 2-17, PCI,	צו יכונ וושמי. מחבר כבל, 1-3
U	בווובו בבל, כ-1
_	ק
1-3 ,USB	קביעת תצורה
	מחשב שולחני, 1-6
	า
	- רכיבים
	ן כיבים לוח אחורי, 1-3
	לוות קדמי, 1-2 לוח קדמי, 1-2
	2-17 ,PCI אלחוטית, כרטיס הרחבה LAN אלחוטית,
	ש
	שיטות הארקה, ד-1
	ת
	1-6 ,Desktop או Tower, מצורה